



小鳥用飼育ケージ

No.C92


EASY HOME Stainless

37 Bird-WH 手乗り

イージーホーム ステンレス
37バードホワイト(手乗り)

組立て取扱い説明書

この度は、当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
当社製品をご使用になる人、飼育する生き物、また別の人や品物への
損害を未然に防ぐ為に次の説明をよく読んで正しくご使用下さい。
この説明書は大切に保管して頂き、必要な時にお読み下さい。




!! ご注意 ご使用になる前に必ずお読み下さい。

- 本品は小型の小鳥（フィンチ・文鳥・セキセイインコ）の室内用飼育ケージです。
それ以外の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
- まず、内容部品を取り出し、部品やケージワイヤーパネルの溶接部などに不具合（破損など）が無い
か確認して下さい。又、樹脂成型品に関しては成型不良や破損（割れなど）が無いか確認して下さい。
内容確認時や組み立て時の破損、又は不良箇所が見つかりましたら、新しい部品とお取替えをさせて
頂きます。
- 本品は、平坦で床面がしっかりと加重が支えられる場所に設置するようにして下さい。
- 本品中にはメタル（金属）パーツや樹脂成型部が含まれています。組み立てや取り扱いの際は、手
や指等を傷つけない様、またそれらのパーツを破損させない様、慎重・丁寧に扱って下さい。
- 小さなお子様が本品で遊んだり、スノコトレイ、ワイヤーの隙間などに手や指など体の一部を入れたり
しないように注意して下さい。破損やケガをする恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や空調（暖房器具など）の風が直接当たる場所、火気の近くに置かないで下さい。
生き物の死亡や火事、本体の変形や破損の恐れがあります。
- 組み立て後、本品内へ生き物を放す前に、必ずもう一度、各ワイヤー、樹脂成型部に異常が無いか、
またロック部などが正しく機能するか確認して下さい。
- 個体によっては扉部のロック等の開け方を覚えて、自分でロックを外してしまう場合があります。
その様な恐れがある場合は、別途ナスカン等で確実にロックできるように対応して下さい。
- 本品の設置場所周辺（床・壁等）が小鳥の排泄物等で汚れない様に予め保護してご使用下さい。
- ベースにトレイを奥までしっかりと収めるようにして下さい。オシッコなどの汚れが床に漏れる恐れが
あります。
- 本品を持ち上げて移動させる時は、ワイヤーパネル部を持たずに下部（ベースカバー）より持ち上げて
移動させて下さい。亂暴に移動せると、本体の破損や中に設置した用品の破損や中の生き物のケガの
要因となる場合があります。また、上から押さえつけるなど人の体重を掛けないようにして下さい。
- 排糞の際は、70°C以上の湯は使用しないで下さい。樹脂が変形する恐れがあります。
また、シンナーやベンジンなどは使用しないで下さい。
- 生き物は種類や体格（体重やサイズ、若鳥や成体など）性質には個体差があります。また、予測不可能
な行動を起こす事があります。飼育者の方（管理者）は生き物の行動や性質をよく理解して、充分に観察
し本品の使用範囲を超える場合や異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
尚、飼育時における事故等に際しましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように、日々の管理、確認、また適切な対応処置をして
あげて下さい。

飼育ケージは、100%安全な空間を提供できる物ではありません。
生き物は成長によって大きさが変化したり、四季や周囲の状況を通して様々に
環境が変化します。
大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように充分な配慮をお願い致します。


◎ パーツリストと照らし合わせて、梱包中身の各パーツを
確認して下さい。









品目	小鳥用室内飼育ケージ
対象生体	フィンチ・文鳥・セキセイインコ等、 小型の小鳥（成鳥）
製品サイズ (組み立て時)	幅380 x 奥行430 x 高さ520mm (外寸)
製品重量	約3.5kg (パーツ含む)
生産国	中国 (MADE IN CHINA)
主な材質	ABS PS PP樹脂 ステンレススチール
販売者	株式会社 三晃商会 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-3-54 TEL:072-728-3001 www.sanko-wild.com

202007

STEP 1 4面パネルの接続







先ず、平らな床に
A（前面パネル+右側面パネル）と
B（背面パネル+左側面パネル）を
左図のように仮置きして下さい。



STEP 2 ワイヤースノコの設置

E ベースカバーの内側底面に
D ワイヤースノコを設置して下さい。




この時、ワイヤースノコセンター部前後に突き出たワイヤーをベ
ースカバー内側中央（前・後）にある2箇所の溝に、はめ込んでセット
して下さい。

※ ベースカバーは (SANKO) ロゴシールがある方が
前になります。

STEP 3 4面パネルのベースカバーへの設置


STEP①で組み上げた4面パネルを
STEP②でセットした**E**ベースカバーの
内側に、そっと降ろして設置して下
さい。



SANKO


STEP 4 パーチの取り付け

J 木製パーティを、ケージ内側の適切な位置に取り付けて下さい。




※ 左右が平行になる様に、取り付けて下さい。



※ 取り付け位置は、飼育の小鳥の種類や、用品等のレイアウトによって、調整して下さい。



K 手乗り扉パーティを、前面パネル扉部内側の適切な位置に取り付けて下さい。




K 手乗り扉パーティの木製T型部ボルト部にワッシャーを一枚はめ込んで扉部内側より、ワイヤーのすき間からボルト部を通し、扉部外側よりもう一枚のワッシャーを、はめ込み蝶ネジで締めこんで固定して下さい。





STEP 5 食器の取り付け

H クリアー食器Mを、前面パネル左右のスライド扉のロックを解除し、扉を上方にスライドさせて開け、取り付けて下さい。



STEP 6 天井パネルの取り付け

C 天井パネルを下図のように、かぶせるようにして、4面パネルの上にあてて、前面・背面・両側面パネルから出ている引っ掛けフック部にそれぞれ位置を合わせ引っ掛けで固定して下さい。



STEP 7 各部位確認チェック

最終、生き物を入れてのご使用前に、再度、扉部やサイドフック部、トレイ（奥まで差し込まれているか）や各接続部など、正しくセットされているか、正常に作動するか、チェック確認して、安全を確かめて下さい。



※ 小鳥によって、開け方を覚えてしまう場合がありますので、その様な時は、ナスカン等で、確実にロック出来る様に対応して下さい。
又、扉開閉時に飼育している小鳥が逃げ出さない様に注意して下さい。



F 引き出しトレイは、奥まできっちりと差し込んで下さい。
奥まで差し込まないと、すき間から外（下）にゴミや排泄物がもれる場合があります。